



Правила постановки и снятия объекта с охраны K16-LCD



Для постановки объекта под охрану необходимо:

1. Убедиться, что в помещении никого не осталось, закрыты все двери и окна.
2. Нажать на клавиатуре клавишу «**END**» («Отмена»). На экране не должно быть символов «■». «■» означает, что зона нарушена и не готова к постановке под охрану.
3. Ввести индивидуальный код пользователя.
4. Индикатор «Охрана» замигает, клавиатура подаст звуковой сигнал и начнется обратный отсчет времени.
5. За время, отведенное на выход, покинуть помещение.

Для снятия объекта с охраны необходимо:

1. Открыть входную дверь (клавиатура подаст звуковой сигнал).
2. Нажать на клавиатуре клавишу «**END**» («Отмена»).
3. Ввести индивидуальный код пользователя.
4. Индикатор «Охрана» погаснет, клавиатура замолчит.

Постоянно горящая клавиша – память о тревогах за время, когда объект находился под охраной.

ВНИМАНИЕ!

При входе в помещение первым делом снимите объект с охраны, так как истечение времени «на вход» или дальнейшие передвижения по объекту вызовут срабатывание сигнализации и последующее прибытие группы задержания.

В случае, если Вы не уверены в правильности постановки/снятия охраны, свяжитесь:

- с «Call-центром» (90-10-24)
- с оператором пульта централизованной охраны (+7-913-964-51-82).